

TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. (TECNAN)
Área industrial Perguita c/A, 1
31210 Los Arcos (Navarra-SPAIN)
Tel. 948 640 318
Fax. 948 640 319
www.tecnan-nanomat.es
e-mail: tecnan@tecnan-nanomat.es

TECNADIS GWR – modo de empleo en lunas de vehículos

MODO DE EMPLEO

PASO 1:

¡MUY IMPORTANTE! LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA Y SECA ANTES DE LA APLICACIÓN. Para ello se recomienda el uso de limpiadores adecuados. Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores.



PASO 2:

EL LÍQUIDO SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE CON SPRAY ayudándonos de un paño de papel o microfibra para distribuir uniformemente el producto por toda la superficie. TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PAÑO.



PASO 3:

INMEDIATAMENTE DESPUÉS PULIR CON UN PAÑO SECO LOS EXCESOS DE PRODUCTO. El producto debe quedar perfectamente distribuido y completamente transparente.



LIMITACIONES

Aplicar con la superficie completamente limpia y seca. Evitar condiciones de extrema humedad durante la aplicación.

Es recomendable no realizar el tratamiento cuando la luna o cristal a tratar este directamente expuesto al sol, o la superficie esté excesivamente caliente.

Al aplicarlo dos o más veces, el vidrio presenta propiedades hidrofóbicas de mayor duración. No es necesaria una eliminación del tratamiento anterior.

No es necesario dejar un tiempo de secado/curado. Se puede someter el cristal a la acción del agua/lluvia inmediatamente después de la aplicación, aunque tras un tiempo de espera de 1-2 horas el efecto de repelencia al agua alcanza su punto óptimo.