

## TECNADIS GWR – modo de empleo en parabrisas de vehículos

### MODO DE EMPLEO

#### PASO 1:

¡MUY IMPORTANTE! LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA Y SECA ANTES DE LA APLICACIÓN. Para ello se recomienda el uso de limpiadores adecuados. Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores.



#### PASO 2:

EL LÍQUIDO SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE CON SPRAY ayudándonos de un paño de papel o microfibra para distribuir uniformemente el producto por toda la superficie. TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PAÑO.



#### PASO 3:

INMEDIATAMENTE DESPUÉS PULIR CON UN PAÑO SECO LOS EXCESOS DE PRODUCTO. El producto debe quedar perfectamente distribuido y completamente transparente.



### LIMITACIONES

Aplicar en un medioambiente de poca o muy baja humedad; no aplicar bajo condiciones de lluvia.

Es recomendable no realizar el tratamiento cuando la luna o cristal a tratar este directamente expuesto al sol, o la superficie esté excesivamente caliente.

Al aplicarlo dos o más veces, el vidrio presenta propiedades hidrofóbicas de mayor duración. No es necesaria una eliminación del tratamiento anterior.

No es necesario dejar un tiempo de secado/curado. Se puede someter el cristal a la acción del agua/lluvia inmediatamente después de la aplicación, aunque tras un tiempo de espera de 1-2 horas el efecto de repelencia al agua alcanza su punto óptimo.