

TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. (TECNAN)
Área industrial Perguita c/A, 1
31210 Los Arcos (Navarra-SPAIN)
Tel. 948 640 318
Fax. 948 640 319
www.tecnan-nanomat.es
e-mail: tecnan@tecnan-nanomat.es

TECNADIS GWR – Modo de aplicação em pára-brisas de veículos

MODO DE APLICAÇÃO

PASSO 1:

MUITO IMPORTANTE: A SUPERFÍCIE DEVERÁ ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA E SECA ANTES DA APLICAÇÃO. Para isso, recomenda-se o uso de produtos de limpeza adequados. Eliminar completamente os resíduos de detergentes e produtos de limpeza.



PASSO 2:

O LÍQUIDO PODE SER APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE COM SPRAY com o auxílio de um pouco de papel ou um pano de microfibra para distribuir uniformemente o produto por toda a superfície. TAMBÉM SE PODE APLICAR DIRETAMENTE SOBRE O PANO.



PASSO 3:

IMEDIATAMENTE DEPOIS, POLIR OS EXCESSOS DE PRODUTO COM UM PANO SECO. O produto deverá ficar perfeitamente distribuído e completamente transparente.



LIMITAÇÕES

Aplicar em um ambiente de baixa ou muito baixa humidade. Não aplicar em condições de chuva.

Recomenda-se a não realização do tratamento quando o vidro a tratar esteja diretamente exposto ao sol, ou a superfície esteja excessivamente quente.

Aplicando o produto duas ou mais vezes, o vidro apresentará propriedades hidrofóbicas de maior duração. Não é necessária a eliminação do tratamento anterior.

Não é necessário esperar secar/curar. Pode-se submeter o vidro à acção da água/chuva imediatamente após a aplicação, embora após um tempo de espera de 1-2 horas o efeito repelente à água atinja seu ponto ótimo.